

1. Das Rohr rechtwinklig abschneiden.



2. Gratfreies Rohrende leicht anschrägen, um Montage zu erleichtern.
Längsriefen und andere Beschädigungen auf der Rohroberfläche im Bereich der Einstecktiefe müssen vermieden werden.



3. Überwurfmutter und Klemmring in der abgebildeten Ausrichtung auf das Rohr schieben.



4. Rohr über den O-Ring hinaus bis zum Anschlag in den Fittingkörper eindrücken.
Klemmring dann bündig an den Fitting schieben.



5. Überwurfmutter von Hand fest aufschrauben und mit einem Werkzeug etwa 1 bis 2 Umdrehungen nachziehen.
Übermäßiges Anziehen hat keine Wirkung auf die Dichtigkeit der Verbindung und kann durch die Mitnahme des Klemmrings auf dem Rohr zu Beschädigungen führen.

